

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE SENSORES

Para medidores de nível Batelco Para diesel ou para água.
Para a calibragem (se não veio calibrado de fábrica) consulte
"instalação e calibragem".

A Saída deste tipo de sensor é de 0 volts vazio e 5,0 para cheio.

