

Perguntas comuns

(Soluções para situações mais comuns)

1) Carregador não funciona, o LED do painel não acende.

a) Verifique a alimentação de 110/220

Solução: Se houver alimentação, verifique o item (b)

b) Verifique o fusível de entrada.

Solução: Se estiver queimado troque-o por igual valor. 'Se não solucionar, encaminhe para assistência técnica.

2) Carregador esta com o LED do painel aceso, mas não carrega.

a) Verifique a conexão do cabo das baterias ao carregador

b) Com um multímetro verifique a tensão das baterias, o mínimo para a partida do carregador é de 8 volts

Solução: Utilize uma outra bateria em paralelo para partir o carregador ou retire a bateria para dar uma carga.

3) Carregador esta carregando mas com picos de corrente instável.

a) Verifique a bateria ou baterias, pois alguma deve provavelmente estar com defeito, (circuito aberto).

Solução: troque a bateria defeituosa.

4) Carregador esta carregando mas não zera a corrente de carga.

a) Verifique a bateria ou baterias, pois alguma deve estar com elementos em curto

Solução: troque a bateria defeituosa.

b) O ajuste de flutuação na placa de controle esta desajustado, (ajuste apenas este controle da placa, caso não resolva, verifique o item (a) anterior.

5) Carregador esta carregando mas ultrapassa a corrente máxima.

a) Verifique a regulagem da placa de controle, o ajuste o AMP para a corrente desejada. Caso não resolva ou o ajuste não atue, substitua a placa de controle.