

## Perguntas comuns

(Soluções para situações mais comuns)

- 1) Carregador não funciona, o LED do painel não acende.**
  - a) Verifique a alimentação de 127/220Solução: Se houver alimentação, verifique o item (b)
  - b) Verifique o fusível de entrada.Solução: Se estiver queimado troque-o por igual valor. 'Se não solucionar, encaminhe para assistência técnica.
  
- 2) Carregador esta com o LED do painel aceso, mas não carrega.**
  - a) Verifique a conexão do cabo das baterias ao carregador
  
- 3) Carregador esta carregando mas com picos de corrente instável.**
  - a) Verifique a bateria ou baterias, pois alguma deve provavelmente estar com defeito, (circuito aberto).Solução: troque a bateria defeituosa.
  
- 4) Carregador esta carregando mas não zera a corrente de carga.**
  - a) Verifique a bateria ou baterias, pois alguma deve estar com elementos em curtoSolução: troque a bateria defeituosa.
  
- 5) Carregador esta carregando mas ultrapassa a corrente máxima.**
  - a) Encaminhe para a assistência técnica.