

## INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE MEDIDORES

Para medidores de nível Batelco Para diesel ou para água.  
Para a calibragem (se não veio calibrado de fábrica) consulte  
"instalação e calibragem".

Apenas um instrumento pode ser conectado a cada sensor.

Utilize instrumentos USA STANDART ou 33 ohms cheio e 240 ohms vazio.

